

Интернет магазин пультов, доставка по РФ <https://mypult.ru>

Адрес: г. Москва, ТЦ "Горбушкин двор", 1 этаж, павильон С1-044 Время работы: с 10.00 до 20.00



мой ПУЛЬТ

[www.mypult.ru](http://www.mypult.ru)

Адрес: г. Москва, ТЦ "Горбушкин двор", 1 этаж, павильон С1-044 Время работы: с 10.00 до 20.00

**DUBLIKATOR SIM-SIM** четырех кнопочный дубликатор радиочастотных пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов разных фирм ( ALLMATIC, BENINCA, BFT, CAME, DEA, DITEC, DOORHAN, ECOSTAR, FAAC, GENIUS, GSN, HORMANN, KING, GATES, LIFE, LIFT, MASTER, MARANTEC, NERO, NICE, SOMFY, SOMMER, V2 И ДР.). Пульт работает в режимах как фиксированного (simplecode-**SC**), так и динамического ( rollingcodesimple- **RCS** или rollingcomplex-**RCC**) кода. Многочастотный (280-868 Mhz). Каждая кнопка – независимая , автоматически повторяет частоту оригинала, многократно перезаписываемая.

**Копирование пультов , использующих фиксированный (SC) или динамический (RCS) код.**

**CAME(SC), DORHAN(RCS)**

- 1) Нажмите и удерживайте на дубликаторе кнопку **1**.
- 2) С зажатой кнопкой нажмите на нем же **четыре** раза кнопку **2**. Индикатор начнет моргать с частотой раз в две секунды. Отпустите обе кнопки.
- 3) Расположите оригинальный пульт на расстоянии 4-5 см. от дубликатора.
- 4) Нажмите и удерживайте на оригинальном пульте кнопку, которую необходимо скопировать. Дождитесь, пока индикатор на дубликаторе не начнет моргать быстрее, что указывает на опознание частоты и кода оригинального пульта.
- 5) Отпустите кнопку оригинального пульта и сразу нажмите на дубликаторе кнопку, которая должна стать копией. Индикатор погаснет.
- 6) Для программирования остальных кнопок повторите все действия , начиная с первого пункта.

**Примечание:**

- 1) Если индикатор после записи кода моргнул три раза, значит, копирование прошло неправильно и необходимо все повторить.
- 2) Для случая динамического RCS кода необходимо далее дубликатор **прописать в самом приемнике** по алгоритму регистрации нового пульта для конкретной фирмы. Иначе в лучшем случае он сработает только один раз.

**Примеры копирования пультов, использующих динамический (RCC) код.**

**BFT**

- 1) Нажмите и удерживайте на дубликаторе кнопку **1**
- 2) С зажатой кнопкой нажмите на нем же **четыре** раза кнопку **2**. Индикатор начнет моргать с частотой раз в две секунды. Отпустите обе кнопки.
- 3) Расположите оригинальный пульт на расстоянии 4-5 см. от дубликатора.
- 4) Нажмите на 2-3 секунды на оригинальном BFT пульте кнопку, которую необходимо скопировать. Индикатор на дубликаторе загорится на 5 секунд ровным светом, затем начнет моргать.
- 5) Пока дубликатор моргает, нажмите одновременно **две** верхние кнопки пульта BFT ( для старых версий BFT надо скрепкой нажать скрытую кнопку , расположенную под отверстием на задней крышке пульта ) . Индикатор дубликатора начнет моргать короткими вспышками.

Адрес: г. Москва, ТЦ "Горбушкин двор", 1 этаж, павильон С1-044 Время работы: с 10.00 до 20.00

- 6) Нажмите на дубликаторе кнопку , которая должна стать копией. Индикатор погаснет.
- 7) Далее необходимо дубликатор прописать в приемнике BFT согласно инструкции регистрации нового пульта.

### FAAC, GENIUS

Проверьте возможность копирования пульта FAAC: при нажатии на кнопку его индикатор должен моргнуть пару раз и далее светиться постоянно. Если горит без подмаргивания – он защищен и его копирование не возможно.

- 1) Нажмите и удерживайте на дубликаторе кнопку **1**
- 2) С зажатой кнопкой нажмите на нем же **четыре** раза кнопку **2**. Индикатор начнет моргать с частотой раз в две секунды. Отпустите обе кнопки.
- 3) Расположите оригинальный пульт на расстоянии 4-5 см. от дубликатора.
- 4) Нажмите на 2-3 секунды на оригинальном пульте кнопку, которую необходимо скопировать. Индикатор на дубликаторе загорится на 5 секунд ровным светом, затем начнет моргать.
- 5) Переведите пульт FAAC в режим передачи кода, для этого необходимо на нем одновременно нажать кнопки по диагонали 2 и 3. Индикатор на пульте FAAC должен начать моргать.
- 6) Нажмите кнопку пульта FAAC , которую необходимо скопировать. Индикатор дубликатора начнет моргать короткими вспышками. Нажмите на дубликаторе кнопку , которая должна стать копией. Индикатор два раза моргнет и погаснет.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** если дубликатор используется в качестве источника для копии FAAC , то перевод его в режим передачи кода осуществляется одновременным нажатием кнопок 1 и 2 .