



мой ПУЛЬТ

Инструкция к универсальному пульту К-1028Е

+7(495)-924-59-09

+7(915) 136-56-25

Время работы: с 10.00 до 20.00

г. Москва, ТЦ "Горбушкин двор", 1 этаж, павильон С1-044

E-mail: info@mypult.ru


Сайт: <https://mypult.ru>

Инструкция пользователя для универсального пульта на кондиционер

Описание продукта:

Универсальный пульт дистанционного управления на кондиционер K-1028E. Пульт дистанционного управления был разработан, чтобы отдаленно управлять различными марками и моделями кондиционеров. Этот продукт включает быстрый поиск марки и автоматическое определение цифрового кода, работает с низким расходом энергии, на большое расстояние передачи, обладает множеством функций, легкая установка, визуальное представление и удобная ручная установка. Пульт дистанционного управления имеет большой экран LCD, который обеспечивает легкую установку и выполнение операций. В опции входят встроенные часы, выключатель таймер и функция ночной работы.

Описание панели:



1. Индикация связи
2. Индикация мощности
3. Направление выдувания
4. Подсветка
5. Температура "+"
6. Настройки
7. Автоматическое выдувание
8. Ручное выдувание
9. Выключение времени
10. Включение времени
11. Установка
12. Функциональная клавиша Часов
13. Индикация управления
14. Установленная температура
15. Код модели
16. Включение/Выключение
17. Регулировка мощности
18. Температура "-"
19. Быстрое охлаждение
20. Быстрый нагрев
21. Кнопка подтверждения

Примечания:

- Кнопки быстрого охлаждения и нагрева:**
- Нажмите "быстрое охлаждение", чтобы автоматически установить кондиционер на охлаждение с настройками: 21 °C, средний ветер, автоматическое способ выдувания;
 - Нажмите "быстрый нагрев", чтобы автоматически установить кондиционер на нагрев с настройками: 27 °C, средний ветер, автоматическое способ выдувания;

Установка батарей:

1. Снимите крышку для батареи, установите два новых 7 # батареи;
2. Установите крышку для батареи на место. Время появится в левом углу LCD экрана

Установка пульта дистанционного управления

ДУ имеет 3 способа установки, которые отмечены как А, В, С. Пожалуйста выберите один способ для операции.

А Метод использующий двухточечный быстрый поиск

1. Выставьте ручную программное расширение кондиционера на ДУ в окне дисплея.
2. Нажмите кодовую комбинацию, которая соответствует Вашей марке и держите пока кондиционер не начнет работать, издав звуковой сигнал. Отпустите кнопки, установка закончена.

Таблица марок с соответствующими комбинациями.

GREE/Haier	MDTOSHIBA /CHANGHONG	SHARP/ KELONG	MITSUBISHI /OTHER	LGI SAMSUNG	HITACHI/ Panasonic
SANYO/ HISENSE	CHIGO/ DAIKIN	FUJITSU/ CARRIER	CHUNLAN /AUX	SHINCO/ AUCMA	

В Ручной ввод кода

1. Найдите тип кондиционера в "Таблице марок с соответствующими комбинациями", и найдите первый код, например: Haier
2. Держите кнопку SET (в течение приблизительно трех секунд) до кодовых вспышек кондиционера в окне дисплея. Когда код будет правильным, кондиционер начнет работать.

BRAND	CODE
HAIER	001-019

3. Нажмите кнопку ОК, и отобранный код прекратит мерцать.
4. Протестируйте, был ли выбран нужный тип дистанционного управления. Если да, установка заканчивается. Если нет, повторите шаги 2-3


С Цифровой автоматический поиск

1. Направьте пульт ДУ на окно приема кондиционера.
2. Нажмите кнопку SET (в течение шести секунд) начнутся печататься кодовые изменения на дисплее, указывая, что Вы вошли в быстродействующий режим поиска. Нажмите кнопку ОК, чтобы прекратить искать, когда кондиционер откликнется на ДУ.

Лист с кодами соответствующих марок

Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code
ACSOM	980	DAOTIAN	821-824	HYUNDAI	780-789	PEREG	998	TADIAIR	501,508,509,532
ADC	861	DELONGHI	900	INYCIN	475-483	PIKSHANG JINHUABAO	290		501,508,509,532,630,969,978,979,991
AIDELONG	293-295	DUNAN	336	JIANGNAN	359	PILOT	902	TADIRAN	
AITE	296-299	DONGXIA	334-335	JIALE	358	PUYI	862		
AKIRA	796-797	DONGXINBAO	260-268	JMSTAR	360	QIXING	393	TAIYA	862
AMCOR	501,508,509,532,973,978,979	ELCO	982	JINBEIJING	361-362	RAYBO	371-383	TCL	120-139
		ELECTER	981-986	JINDA	491-492	RHOSS	903	TEAC	850-859
AMICO	982	ELECTROLUX	471-474	JINSONG	363-365	RICAI	394	TECO	831-834
ALPIN	989-991,998	FEDDERS	878	JOHNSO	282	RIJIANG	395-397	TIANJINKONGTIAO	424
AUCMA	210-229	FEIEDRICH	879	KANGLI	368-370	ROWA	383-385	TIANYUAN	425-428
AUX	180-199	FEIGE	829-830	KELONG	110-119	SACON	414	TOBO	250-269
AOKE	301-302	FEILU	240-249	KLIMATAIR	797-800	SAMSUNG	610-629	TONGLI	429-430
AOLI	300	FERROLI	901	KONKA	366-367	SANYO NEC	500-550,860	TOYO	825-828
APTON	862	FIRST	864	KRIS	804-805	SANZUAN	190	TOSHIBA	630-639
BAIXUE	299	FRESTECH	270-279	KT02_D001	283	SAPORO	861	TRANE	812-816
BEIJINGJINGDIAN	304	FUJITSU	700-719	KT02_D002	284	SAST	450-452	UNI-AIR	368-369
BIG-THUMB	331	GALANZ	140-149	KTY001	285	SENSOR	860	UTTLEDUCK	454-456
BOERKA	630		690-699,890-899	KTY002	286	SERENE	499	WANBAO	431-433
BOERKA	305-306	CARRIER		KTY003	287	SHAMEI	400	WANGZI	861
BOSHI	310	GEER	342-343	KTY004	288	SHANGLING	403-409	WEILI	434-443,553-576
BOSHIGAO	308-309	GLEE	280	KTY005	289	SHANYE	862		
BORLER	307	GOLDSTAR	303	LG	600-609	SHANXING	401-402	WEITELI	444
CAIXING	311	GREE	000,020-039	LIANGYU	780	SHARP	720-739	WHIRLPOOL	770-774
CHANGFENG	190	GUANGDA	345-346	LIKEAIR	386-387	SHENBAO	410-411	WUFENG	445-446
CHANGFU	835-838	GUQIAO	344	LITTLESWAN	453	SHENGFENG	412	XINGHE	462-463
CHANGLING	312-323	HAIER	001-019	LONGHE	861	SHENGFENGFELIU	413	XINLE	457-460
CHANGHONG	060-079	HELTON	863	LOREN-SEBO	801-803	SHINCO	200-209	XILENG	448-449
CHENGYUAN	324	HEMILTON	095	MCQUAY	790-795	SHINING	415	XINLING	461
CHIGO	080-099	HICON	391-392	MD	040-059	SHUANGLU	416-418	XIONGDI	862
CHUANGHUA	325-328	HISENSE	230-239	MEILING	388-391	SIGMA	447	YAIR	467-471,044
CHUANYAN	861	HITACHI	640-659	MINGXING,BOYIN	290	SOGO	291	YAOMA	470
COLROLLA	861	HONGYI	347	MINSUBISHI	551-599	SONGLINXIA	862	YIDONG	499
CHUNLAN	170-179	HUABAO	100-109	MITSUKA	904	SONGXING	419	YORK	775-779
CONSUL	993	HUAGAO	348	NATIONAL/Panasonic	660-689	SOVA	292	YUTU	484-490
CONROWA	337-341	HUAKE	349-350	NIKKO	810-811	SOVA	420	ZHONGYI	493-494
CORONA	760-769	HUAMEI	351-352	NISO	398-399	SOWA	862-863	ZUODAN	495
CROWN	861	HUANGHE	353	NISO	497	SOYEA	421-422	DIY	044,090,092,095
DAEWOO	332-333	HUALING	150-169	NORCA	994	SPEED	987		
DAIKIN	740-759	HUAWEI	281	OLYMPUS	995-996	SRTC	423	OTHER	496,498,821-828,839-849,865-877,905-976,999
DAJINXING	329-330	HUIFENG	354-356	OPAL	997	STARIGHT-AIRCON	880		
DAKE	861	HUIFENG	357,360	PANDA	464-466	SUNBURG	817-820		

Протестируйте, правильно ли функции кнопок дистанционного управления (исключая кнопки Температуры и кнопки ON/OFF). Если да, код установлен. В противном случае нажмите кнопку SET, чтобы продолжить поиск.



Настройка времени

Нажмите кнопку Clock (в течение трех секунд), чтобы войти в настройки времени, при этом часы будут мерцать. Используйте кнопки температуры, чтобы изменить текущее время. После окончания установки нажмите повторно на кнопку Clock



Функция ВКЛ/ВЫКЛ по времени

Чтобы настроить функцию таймера первоначального дистанционного управления, нажмите кнопки ON ИЛИ TIME OFF, и огни таймера кондиционера продолжатся, указывая, что кондиционер вошел в рассчитанный статус. Функция таймера ON на некоторых из типов кондиционера действительна только при выключенном статусе.

Горячие подсказки



- Пульт дистанционного управления будет эффективен при исправном приемнике кондиционера
- Если пульт не будет использоваться продолжительное время, удалите из него батареи.
- В случае неправильного использования пульта ДУ, вызвавшего беспорядок в программе, пожалуйста выньте батареи на время. Спустя 30 минут установите батареи обратно. Заново отстройте пульт ДУ.