

мой пульт

Инструкция к пульту GENERAL AR-JE5
для кондиционера

+7(495)-924-59-09

+7(915) 136-56-25

Время работы: с 10.00 до 20.00

г. Москва, ТЦ "Горбушкин двор", 1 этаж, павильон С1-044

E-mail: info@mypult.ru

Сайт: <https://mypult.ru>


Подключите питание

- 1** Вставьте вилку в розетку (Рис. 1 (14)), в случае прямого подсоединения к линии включите автоматический выключатель.

Вставьте батареи (R03/LR03x2)

- 1** Надавите и выдвиньте крышку батарейного отсека, расположенного в задней части пульта, и откройте его. Выдвигайте в направлении, указанном стрелкой  на крышке отсека.

- 2** Вставьте батареи. Убедитесь, что полярности  /  батарей соблюдены.



- 3** Закройте крышку батарейного отсека.

Использование пульта управления

- ♦ Для правильной работы пульта его необходимо направить на ресивер сигнала (Рис. 1 (3)).
- ♦ Рабочее расстояние: примерно 7 метров.
- ♦ При правильном получении сигнала внутренний блок будет издавать звуковой сигнал.
- ♦ Если звукового сигнала не последовало, снова нажмите кнопку пульта управления.

ОСТОРОЖНО!

- ♦ Будьте внимательны, чтобы дети случайно не проглотили батарею.
- ♦ В случае если пульт не используется в течение длительного времени, выньте батареи из пульта, чтобы предотвратить их утечку и повреждение пульта.
- ♦ В случае попадания жидкости, текущей из батарей, на кожу, глаза или в рот незамедлительно промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу.
- ♦ Разряженные батареи необходимо вынуть из пульта и ликвидировать надлежащим образом.
- ♦ Не перезаряжайте сухие батареи.

Никогда не используйте одновременно новую и старую батареи или батареи различных типов. При нормальных условиях использования срок службы батарей составляет один год. Если рабочий диапазон пульта управления значительно уменьшается, замените батареи и нажмите кнопку ACL шариковой ручкой или другим острым предметом.

Выбор режима работы

- 1 Нажмите кнопку **START/STOP** (рис. 6 (30)).
Загорится световой индикатор работы (красный) (Рис. 3 (5)).
Кондиционер начнет работать.
- 2 Нажмите кнопку управления режимами **MASTER CONTROL** (Рис. 6 (22)) и выберите необходимый режим работы.
При каждом нажатии кнопки режимы будут меняться в следующем порядке:

→ **AUTO/Автоматический** → **COOL/Охлаждение** →
HEAT/Нагрев ← **FAN/Вентиляция** ← **DRY/Осушение** ←

Через три секунды высветится полный дисплей.

Настройка термостата

Нажмите кнопки **SET TEMP.** (Рис.6 (23)).

Кнопка $\triangle$: При нажатии установленная температура увеличивается

Кнопка ∇ : При нажатии установленная температура уменьшается

♦ Диапазон установок температуры

Автоматический режим 18-30 °C

Охлаждение/Осушение 16-30 °C

Вентиляция 18-30 °C

В режиме Вентиляции температура не настраивается (на дисплее пульта температура отображаться не будет).

Через три секунды высветится полный дисплей.

Установленная температура считается стандартным значением и может незначительно отличаться от фактической температуры в помещении.

Установка скорости вентилятора

Нажмите кнопку **FAN CONTROL** (Рис.6 (29)).

При каждом нажатии кнопки скорость вентилятора будет меняться в следующем порядке:

→ **AUTO/Автоматическая** → **HIGH/Высокая** →
QUIET/Тихая ← **LOW/Низкая** ← **MED/Средняя** ←

Через три секунды высветится полный дисплей

При установке автоматического режима:

Нагрев: Вентилятор работает со скоростью, необходимой для оптимальной циркуляции теплого воздуха.

Кроме того, вентилятор будет работать на очень низкой скорости, если температура выходного потока воздуха низкая.

Охлаждение: Как только температура в помещении приближается к установленной температуре, скорость вентилятора снижается.

Вентиляция: Вентилятор работает на оптимальной скорости в соответствии с температурой в помещении вокруг внутреннего блока.

В режиме мониторинга и в начале режима нагрева вентилятор будет вращаться на низкой скорости.


При настройке **QUIET**

Загорится световой индикатор Супер тихого режима (Рис. 3 (7)).


Включается Супер Тихий режим. Выходной поток станет менее интенсивным, обеспечивая более тихую работу.

♦ Супер тихий режим не используется во время режима Осушения.


♦ Во время Супер тихого режима производительность режима охлаждения и нагрева будет несколько снижена.



Пример: При установке режима охлаждения



Пример: При установке на 26 °C



Пример: При установке автоматического режима